

GUÍA RÁPIDA

SCHUBERTH SC1 / SC10 U / Remote Control



PARA MODELOS SCHUBERTH
C4, R2



PARA MODELOS SCHUBERTH
C3, C3 BASIC, C3 PRO, C3 PRO WOMEN, E1

ENCENDIDO DEL SISTEMA: mantenga pulsado durante al menos **1 segundo** el botón **+** y el botón **-** simultáneamente hasta que escuche los pitidos ascendentes y la instrucción de voz "hola".

APAGADO DEL SISTEMA: mantenga pulsado durante al menos **3 segundos** el botón **+** y el botón **-** simultáneamente hasta que escuche los pitidos descendentes y la instrucción de voz "adios".

EMPAREJAMIENTO CON TELÉFONO O DISPOSITIVO ESTÉREO BLUETOOTH® (Sistemas integrados de motocicleta)

- 1.- Mantenga pulsado el botón **+** durante al menos **10 segundos** hasta que escuche la instrucción de voz "menú de configuración".
- 2.- Pulse el botón **+** hasta que escuche la instrucción "emparejamiento de teléfono"
- 3.- Busque el dispositivo Bluetooth con su teléfono móvil o sistema estéreo. Si le solicita PIN, introduzca "0000". (No todos los dispositivos lo requieren).
- 4.- Cuando se complete el emparejamiento, se escuchará la instrucción de voz "auricular emparejado".

EMPAREJAMIENTO DE SEGUNDO TELÉFONO MÓVIL, GPS Y SR10 (walkie talkie)

- 1.- Mantenga pulsado el botón **+** durante al menos 10 segundos hasta que escuche la instrucción de voz "menú de configuración".
- 2.- Pulse el botón **+** hasta que escuche la instrucción "emparejamiento de segundo teléfono móvil".
- 3.- Busque el dispositivo Bluetooth con su teléfono móvil o sistema estéreo. Si le solicita PIN, introduzca "0000". (No todos los dispositivos lo requieren).
- 4.- Cuando se complete el emparejamiento, se escuchará la instrucción de voz "auricular emparejado".

NOTA IMPORTANTE: en los sistemas de Sena SC1 es posible conectar el teléfono para recibir solo las llamadas o conectar el teléfono a través del protocolo A2DP y dejar las llamadas fuera del intercomunicador. En la página 13 del manual del fabricante se especifica cada acción.

NOTA IMPORTANTE 2: si la conexión bluetooth entre auricular y teléfono se interrumpe, pulse el botón **+** durante **3 segundos** hasta que escuche un único pitido de tono alto, para recuperar la conexión de forma inmediata.

NOTA IMPORTANTE 3: si la conexión bluetooth entre auricular y un reproductor multimedia se interrumpe, pulse el botón **+** durante **1 segundo** para recuperar la conexión y seguir con la reproducción.

EMPAREJAMIENTO CON INTERCOMUNICADOR SENA

- 1.- Encienda los sistemas que desea emparejar entre sí.
- 2.- Mantenga pulsado el botón **-** durante al menos **1 segundo**. Escuchará un pitido al pulsarlo y un segundo pitido cuando lleve al menos un segundo. Suelte entonces el botón **-**
- 3.- Pulse una vez el botón **+** y oirá un pitido en tono medio y la instrucción de voz "emparejamiento de intercomunicador" y las luces parpadearán rápido en color rojo.
- 4.- En la sincronización con algunos sistemas deberá pulsar una vez más el botón **+** para aceptar la conexión.


EMPAREJAMIENTO DE INTERCOMUNICADOR SENA CON UN DISPOSITIVO DE OTRA MARCA

- 1.- Mantenga pulsado el botón **+** durante al menos **10 segundos** hasta que escuche la instrucción de voz "menú de configuración".
- 2.- Pulse el botón **+** hasta que escuche la instrucción "emparejamiento de intercomunicador universal".
- 3.- Pulse el botón **-** para acceder al modo de emparejamiento y la luz parpadeará en color azul rápidamente.
- 4.- Siga las instrucciones del otro sistema.


NOTA IMPORTANTE: mientras tenga conectado un intercomunicador de otra marca, no podrá usar dispositivos como GPS en su sistema SENA.

No es posible conectar sistemas que no sean compatibles con el protocolo HFP (como por ejemplo modelos INTERPHONE).


ENCENDIDO DE LA RADIO: mantenga pulsado el botón  durante al menos **5 segundos** hasta que oiga un doble pitido y la instrucción de voz "FM Activada".

APAGADO DE LA RADIO: mantenga pulsado el botón  durante al menos 5 segundos hasta que oiga un doble pitido y la instrucción de voz "FM Desactivada".

BUSCAR FRECUENCIAS: mantenga pulsado el botón  durante 1 segundo para ir a la siguiente frecuencia disponible.

EMISORAS PRECONFIGURADAS: mantenga el botón  durante 3 segundos para cambiar a la siguiente emisora guardada.

EMPAREJAMIENTO CON CONTROL REMOTO.

1.- Mantenga pulsado el botón  durante al menos **10 segundos** hasta que escuche la instrucción de voz "menú de configuración".

2.- Pulse el botón  hasta que escuche la instrucción "emparejamiento de control remoto".



3.- Pulse el botón  para acceder al modo de emparejamiento y la luz parpadeará en rojo rápidamente.



4.- Encienda el control remoto pulsando el botón central **una vez**.

5.- Con el control remoto encendido, mantenga al menos **8 segundos** pulsado el botón  hasta que se encienda la luz roja.


6.- Una vez sincronizado escuchará la instrucción de voz "control remoto conectado".




ENCENDIDO DEL SISTEMA: mantenga pulsado durante al menos un segundo el botón  y el botón  simultáneamente hasta que escuche los pitidos ascendentes y la instrucción de voz "hola".

APAGADO DEL SISTEMA: mantenga pulsado durante al menos **3 segundos** el botón  y el botón  simultáneamente hasta que escuche los pitidos descendentes y la instrucción de voz "adios".

EMPAREJAMIENTO CON TELÉFONO O DISPOSITIVO ESTÉREO BLUETOOTH® (Sistemas integrados de motocicleta)


1.- Mantenga pulsado el botón  durante al menos **10 segundos** hasta que escuche la instrucción de voz "menú de configuración".

2.- Pulse el botón  hasta que escuche la instrucción "emparejamiento de teléfono".

3.- Busque el dispositivo Bluetooth con su teléfono móvil o sistema estéreo. Si le solicita PIN, introduzca "0000". (No todos los dispositivos lo requieren).

4.- Cuando se complete el emparejamiento, se escuchará la instrucción de voz "auricular emparejado".

EMPAREJAMIENTO DE SEGUNDO TELÉFONO MÓVIL, GPS Y SR10 (walkie talkie)

1.- Mantenga pulsado el botón  durante al menos **10 segundos** hasta que escuche la instrucción de voz "menú de configuración".

2.- Pulse el botón  hasta que escuche la instrucción "emparejamiento de segundo teléfono móvil".

3.- Busque el dispositivo Bluetooth con su teléfono móvil o sistema estéreo. Si le solicita PIN, introduzca "0000". (No todos los dispositivos lo requieren).

4.- Cuando se complete el emparejamiento, se escuchará la instrucción de voz "auricular emparejado".

NOTA IMPORTANTE: en los sistemas de SENA es posible seleccionar sólo las llamadas telefónicas y desconectar la conexión A2DP y viceversa. Asegúrese de que ambos protocolos están conectados para poder usar su teléfono móvil para escuchar música y recibir llamadas. (Página 15 del manual del fabricante).

EMPAREJAMIENTO CON INTERCOMUNICADOR SENA

- 1.- Encienda los sistemas que desea emparejar entre sí.
- 2.- Mantenga pulsado el botón **⊖** durante al menos **1 segundo**. Escuchará un pitido al pulsarlo y un segundo pitido cuando lleve al menos un segundo. Suelte entonces el botón **⊖**.
- 3.- Pulse una vez el botón **⊕** y oirá un pitido en tono medio y la instrucción de voz "emparejamiento de intercomunicador" y las luces parpadearán rápido de color rojo.
- 4.- En la sincronización con algunos sistemas deberá pulsar una vez más el botón **⊕** para aceptar la conexión.

EMPAREJAMIENTO DE INTERCOMUNICADOR SENA CON OTRA MARCA

- 1.- Mantenga pulsado el botón **⊕** durante al menos **10 segundos** hasta que escuche la instrucción de voz "menú de configuración".
- 2.- Pulse el botón **⊕** hasta que escuche la instrucción "emparejamiento de intercomunicador universal".
- 3.- Pulse el botón **⊖** para acceder al modo de emparejamiento y la luz parpadeará en azul rápidamente.
- 4.- Siga las instrucciones del otro sistema.

NOTA IMPORTANTE: mientras tenga conectado un intercomunicador de otra marca, no podrá usar dispositivos como GPS en su sistema SENA.

No es posible conectar sistemas que no sean compatibles con el protocolo HFP (como por ejemplo modelos INTERPHONE).

ENCENDIDO DE LA RADIO: mantenga pulsado el botón **⊖** durante al menos **5 segundos** hasta que oiga un doble pitido y la instrucción de voz "FM activada".

APAGAR RADIO: mantenga pulsado el botón **⊖** durante al menos **5 segundos** hasta que oiga un doble pitido y la instrucción de voz "FM desactivada".

EMISORAS PRECONFIGURADAS: mantenga el botón **⊕** durante **3 segundos** para cambiar a la siguiente emisora guardada.

EMPAREJAMIENTO DE CONTROL REMOTO

- 1.- Mantenga pulsado el botón **⊕** durante al menos **10 segundos** hasta que escuche la instrucción de voz "menú de configuración".
- 2.- Pulse el botón **⊕** hasta que escuche la instrucción "emparejamiento de control remoto".
- 3.- Pulse el botón **⊖** para acceder al modo de emparejamiento y la luz parpadeará en rojo rápidamente.
- 4.- Encienda el control remoto pulsando el botón central **una vez**.
- 5.- Con el control remoto encendido, mantenga al menos **8 segundos** pulsado el botón **⊕** hasta que se encienda la luz roja.
- 6.- Una vez sincronizado escuchará la instrucción de voz "control remoto conectado".



ENCENDIDO DEL MANDO: pulse **una vez** el botón central del mando.

APAGADO DEL MANDO: mantenga pulsado al menos **1 segundo** el botón **⊕** y el botón central simultáneamente.

EMPAREJAMIENTO CON SC1 O SC10: con el sistema encendido, mantenga al menos **8 segundos** pulsado el botón **⊕** hasta que se encienda la luz roja.

RESETEAR: con el sistema encendido, mantenga el botón **⊕**, el botón **⊖** y el botón central pulsados simultáneamente durante al menos **1 segundo**.

MUY IMPORTANTE: los modelos RC4 fabricados por SENA para Schubert, disponen todas las garantías oficiales vigentes de Schubert, mientras que en los modelos SENA, aunque sean compatibles con intercomunicadores Schubert, la responsabilidad de la garantía es del fabricante (SENA).



Schubert RC4

**GARANTÍA
SCHUBERTH**



Garantía según el fabricante (SENA).

