INFORMACIÓN

GUÍA RÁPIDA

SCHUBERTH SRC System

SCHUBERTH

SRC SYSTEM

PARA MODELOS SCHUBERTH

C3 Basic, C3 PRO, C3 PRO Women , E1, S2 SPORT, M1

security for motorcyclists dynamicline top quality brands

rukka SCHUBERTH HJC BIKER FASHION BELSTAFF PURE MOTORCYCLE PREMIER

COMANDOS COMUNES SRC C3/S2 Y PRO ANTIGUO

Mantener pulsado - **ENCENDER/APAGAR.**
Mantener pulsado, (aunque se apague no soltar) y mantener hasta que parpadeen las luces azul y rojo - **EMPAREJAMIENTO MÓVIL.**

Mantener pulsado hasta que parpadee en rojo - **EMPAREJAMIENTO SRC CANAL A.**

Mantener pulsado hasta que parpadee en azul - **EMPAREJAMIENTO SRC CANAL B.**
Mantener pulsado **3 segundos** - **ENCENDER/APAGAR RADIO.**
Con radio encendida, pulsar **1 vez** - **SIGUIENTE EMISORA SINTONIZADA.**

Con radio encendida, mantener pulsado **3 segundos** - **SIGUIENTE EMISORA NO GUARDADA.**
En modo en espera, mantener pulsado hasta que parpadeen las luces azul y rojo - **EMPAREJAMIENTO GPS.**

Con radio encendida, mantener pulsado **3 segundos** - **ANTERIOR EMISORA NO GUARDADA.**

RESETEAR SISTEMA: con el sistema en modo en espera, presionar (aunque se apague no soltar) hasta que parpedeen las luces en rojo y azul. Mantener presionado hasta que parpadeen varias veces en púrpura.

COMANDOS COMUNES SRC C3 PRO / C3 PRO WOMEN / E1

Mantener pulsado - **ENCENDER/APAGAR.**

Mantener pulsado **5 segundos** hasta que parpadee en rojo - **EMPAREJAMIENTO CANAL A.**
Mantener pulsado **5 segundos** hasta que parpadee en rojo. Pulsar dos veces seguidas para que parpadee en azul - **EMPAREJAMIENTO CANAL B.**

Pulsar **2 veces** seguidas - **ENCENDER RADIO.**
Mantener pulsado **2 segundos** - **APAGAR RADIO.**
Con radio encendida, pulsar **1 vez** - **SIGUIENTE EMISORA SINTONIZADA.**
Con radio encendida, pulsar **2 veces** seguidas - **ANTERIOR EMISORA SINTONIZADA.**

Mantener pulsado **5 segundos** hasta que parpadee en rojo y azul - **EMPAREJAMIENTO GPS O MÓVIL CANAL 1.**
Mantener pulsado **2 segundos** - **SIGUIENTE EMISORA NO GUARDADA.**
Mantener pulsado **5 segundos** - **ESCANEO DE EMISORA HACIA DELANTE** (permanece unos segundos en cada dial antes de pasar al siguiente).
Pulsar **1 vez** - **DETENER ESCANEO.**

Mantener pulsado **5 segundos** hasta que parpadee en rojo y azul - **EMPAREJAMIENTO GPS O MÓVIL CANAL 2.**
Mantener pulsado **2 segundos** - **ANTERIOR EMISORA NO GUARDADA.**

Pulsar simultaneamente para enmudecer el sistema.

RESETEAR SISTEMA: con el sistema en modo en espera presionar durante **5 segundos** hasta que parpadee azul y rojo. Mantener pulsado durante **2 segundos** hasta que parpadee la luz **5 veces** en púrpura.

security for motorcyclists
dynamicline
top quality brands
rukka SCHUBERTH HELD BIKER FASHION BELSTAFF PURE MOTORCYCLE PREMIER